

Bestellhinweise für UltraMatrix Remote

PC-Version

RS-RP2-1R2x8U	1x remote, Anschluss 8 Rechner - 2 User
RS-RP2-1R2x16U	1x remote, Anschluss 16 Rechner - 2 User
RS-RP2-2R2x8U	2x remote, Anschluss 8 Rechner - 2 User
RS-RP2-2R2x16U	2x remote, Anschluss 16 Rechner - 2 User
RS-RP4-1R4x16U	1x remote, Anschluss 16 Rechner - 4 User

Multiplattform-Version

RS-RE2-1R2x8U	1x remote, Anschluss 8 Rechner - 2 User
RS-RE2-1R2x16U	1x remote, Anschluss 16 Rechner - 2 User
RS-RE2-2R2x8U	2x remote, Anschluss 8 Rechner - 2 User
RS-RE2-2R2x16U	2x remote, Anschluss 16 Rechner - 2 User
RS-RE4-1R4x16U	1x remote, Anschluss 16 Rechner - 4 User

* MP = Multiplattform